



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Планка закладная	1
2	Закладная шпилька	1
3	Защита картера	1
4	Демпфер	2
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	1
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
9	Штатный болт	2

Крепление защиты осуществляется в четырех точках.
Для закрепления защиты необходимо:

- 1) Установить закладную планку поз.1 в отверстие, находящееся в левой части рамы, если смотреть на нее со стороны дмпера.
- 2) Установить закладную шпильку поз.2 в отверстие рамы, находящееся в правой части рамы.
- 3) Ослабить штатные болты поз.9
- 4) Установить демпферы поз.4 в отверстия защиты картера поз.3. Завести защиту U-образными пазами на ослабленные штатные болты.
- 5) Спозиционировать защиту по местам крепления к закладным и установить: справа гайку поз. 6 с шайбами поз. 8,7, слева болт поз.5 с шайбами поз. 8,7.
- 6) Затянуть все резьбовые соединения.