



Поз	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x15	2
3	Демпфер	2
4	Болт М8х50 ГОСТ 7798-71	2
5	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	2
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

1. Выкрутить штатные болты в передней части пыльника
2. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз.7,8) и гайкой (поз. 6) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
3. Навесить защиту (поз.1) на болты (поз.5).
4. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.4) с шайбами (поз.7,8) к штатным креплениям демпера через втулки (поз.2).
5. Затянуть весь крепеж.