



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Закладная гайка М8	2
2	Планка закладная	2
3	Защита раздаточной коробки	1
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита РК (поз. 3) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 2) и наживить болты М8х25 (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 7). В штатные отверстия подрамника установить закладные гайки М8 (поз. 1).
2. Навесить задние точки крепления защиты РК (поз. 3) и прикрутить её спереди болтами М8х35 (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7) к подрамнику.
3. Закрутить все резьбовые соединения.