



Защита картера (поз.1) крепится в четырёх точках.

Для крепления защиты необходимо:

а) Установить планки закладные (поз. 3) в отверстия поперечены рамы и прикрутить кронштейны (поз. 2) с помощью болтов с шайбами (поз. 4,5,6). Не затягивать!

б) Спереди ослабить два болта крепления пыльников. Подсунуть под пыльники передние точки крепления защиты картера. Сзади защиту картера прикрутить к кронштейнам с помощью болтов с шайбами (поз. 4,5,6). Не затягивать!

в) Выровнять защиту картера и после этого затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Кронштейн в сборе	2
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4