Арт Защити 33.14.221


33.14.222

Защита PK Mazda BT50

Год выпуска:2005- по н.в. Двигатель: 2,5 дизель

Κοροδκα: ΜΚΠΠ





Поз.	Наименование	К-во
1	Защита РК	1
2	Закладная планка	2
3	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
4	<i>Шαūδα 8 ΓΟCT 6958-78</i>	2
5	Шαūδα 8 Η ΓΟCT 6402-70	2
6	Болт М10х25х1.25 ГОСТ 7798-70	2
7	<i>Шаūδα 10 Η ΓΟCT 6402-70</i>	2
8	Шаūδа 10 ΓΟCT 6958-78	2

Защита РК (поз. 1) крепится в четырёх точках. Для этого необходимо:

- 1. Установить закладные планки (поз. 2) соосно отверстиям поперечной балки КПП.
- 2. Наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз. 7 , 8) в штатные резьбовые отверстия опоры крепления торсиона.
- 3. Завести защиту (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты.
- 4. Прикрутить переднюю часть защиты РК болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5).
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.